

新技術 モルディング シリコンUV

型取り UV転写

Before

転写シンクロ率90%以上!!
熱コテを使わないから PVレザーも
ビニール素材も火傷の心配が全くありません。
— 硬化後も硬くならず柔らかく自然な仕上がり —

After



型取りUV転写の使用方法は、左のQRコードからYouTube動画をご覧ください。

- 0:15 各パーツ説明
- 0:40 ミキシングガンの使用方法
- 2:00 型取り方法
- 3:38 補修方法（フラットの作り方）
- 5:15 転写方法（シボの作り方）