

クイックソフト

柔軟性に優れている純国産塗料
財布、かばん、ジャケットの補修や色替えに最適です。
着色とともに革表面のダメージにも有効です。

◆ご使用方法

①

必要量を調色して下さい。
よく振ってご使用下さい。

②

無希釈でも使用可能ですが、
水で希釈して濃度を調整して下さい。
水の量は0~3割を基本として調整して下さい。
(例)①100 g に対して、水0~30 g

③

スプレーガンまたは筆塗りにてご使用下さい。